




EN	Miter Saw Stand	INSTRUCTION MANUAL	7
ESMX	Base para Sierra de Banco	MANUAL DE INSTRUCCIONES	8




IMPORTANT: Read Before Using.


IMPORTANTE: Lea antes de usar.


WST06
WST07








	1	2
WST06	1,150 mm (45-1/4")	2,550 mm (100-1/2")
WST07	1,765 mm (69-1/2")	3,830 mm (151")











ENGLISH

Applicable models

This stand is applicable to Makita miter saws **EXCEPT FOR** the following models:
DLS600, LH1040/F, LH1201FL

Symbols



Take particular care and attention.



Read instruction manual.



Maximum allowable loading

Safety instructions

CAUTION:

- Read and thoroughly understand this manual and the instruction manual of your miter saw before use.
- Before installing a miter saw on this stand, always switch off and unplug or remove the battery cartridge(s).
- Use this stand only with the applicable Makita miter saws.
- Always use the stand with its legs extended and locked.
- Before operating the miter saw, be sure to secure the miter saw to the stand using bolts.
- Before operating the miter saw, make sure that the miter saw is secured to the stand by the lock.
- Do not use the stand on uneven or unstable surface.
- Do not climb, sit or stand on the stand.
- When storing miter saw stand, never lean it against the wall or the like lengthwise or sideways.
- Remove the miter saw when transporting the stand.

ESPAÑOL

Modelos aplicables

Esta base es aplicable para las sierras de inglete de Makita, **EXCEPTO PARA** los siguientes modelos:
DLS600 LH1040/F LH1201FL

Símbolos



Ponga especial atención y tenga cuidado.



Lea el manual de instrucciones.



Carga máxima permisible

Instrucciones de seguridad

PRECAUCIÓN:

- Lea y comprenda a fondo este manual y el manual de instrucciones de su sierra de inglete antes de usarla.
- Antes de instalar una sierra de inglete sobre esta base, siempre apague y desconecte o retire el o los cartuchos de batería.
- Utilice esta base únicamente con las sierras de inglete especificadas por Makita.
- Utilice siempre la base con las patas de apoyo extendidas y bloqueadas.
- Antes de operar la sierra de inglete, asegúrese de fijar la sierra de inglete a la base con pernos.
- Antes de operar la sierra de inglete, asegúrese de que esta se encuentre asegurada a la base con el seguro.
- No utilice la base sobre una superficie no uniforme o inestable.
- No se suba, siente o pare sobre la base.
- Cuando almacene la base para sierra de inglete, nunca la apoye contra la pared o similar a lo largo o de lado.
- Retire la sierra de inglete cuando transporte la base.

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

WST06-
WST07-NA2-
1910(JM00000189)
WST06-1
EN, ESMX
20191220