


INSTALLATION INSTRUCTIONS

RV-SERIES WASTE CONTAINERS AND HAMPERS

TOOLS REQUIRED:



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

15 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.



Door Mounting Kit Sold Separately
Part# RV DM KIT

WATCH VIDEO TUTORIALS OF PRODUCT INSTALLATIONS



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



HURV-1512



RV-9PB



RV-18PB-2



RV-18PB-1



RV-1216-CK






HPRV-1520

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Base Unit	1
B	Waste Containers/Hamper	1 or 2*
C	#8 x 3/4" Truss Head Screws	4

* Depending on unit purchased




STEP 1

Note: Your RV series has been shipped fully assembled for ease of installation.

First remove the container(s) from the wire frame. Place the frame inside of your cabinet. Look to make sure that there is plenty of clearance to shut the door and for the waste containers (See Figure A).

FIG. A




STEP 2

With the frame in a closed position, insert the front two screws, making sure that the framework is square to the front of the cabinet (See Figure B).



FIG. B



STEP 3

If there is sufficient clearance, install (2) rear screws (See Figure C-1).

Note: If framework prevents access to rear screws, remove framework by pulling out and lifting frame from slides.

If your product features full extension slides remove frame by disengaging release triggers (See Figure C-2). Press one side up and the other side down.

Finally, replace the frame onto the slides then place your waste containers in the wire frame and the installation is complete.




FIG. C-1






FIG. C-2



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CONTENEDORES Y CESTAS DE BASURA RV-SERIES RV-GAMME DE CONTENANTS À DÉCHETS ET PANIERS

Herramientas requeridas:
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado:
Durée de l'installation:

15 MIN

CUIDADO/ ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.



Equipo de montaje para puerta vendido por separado Part# RV DM KIT

Ensemble d'installation sur porte vendu séparément. No de pièces pour ensembles RV DM KIT



HURV-1512



RV-9PB



RV-18PB-2



RV-18PB-1



RV-1216-CK






HPRV-1520

Lista de partes / Liste des pièces

No.	Descripción / Description	Qty.
A	Unidad de base / Unité du bas	1
B	Contenedores de residuos/Cesto de basura <i>Contenants à déchets/panier</i>	1 or 2*
C	Tornillos de cabeza de cruz #8 x 3/4" <i>Vis à tête bombée # 8 x ¾ po</i>	4

* Depending on unit purchased



PASO 1 / ÉTAPE 1


Nota: Su RV-Series ha sido enviada completamente ensamblada para facilitar su instalación.

Primero quite los contenedores del bastidor de metal. Coloque el marco dentro de su gabinete. Asegúrese de que haya suficiente espacio para cerrar la puerta y para los contenedores de desechos (Ver figura A).

Note : Votre gamme RV a été expédiée complètement assemblée pour permettre une installation facile.

D'abord, enlever le(s) contenant(s) du cadre métallique. Placez le cadre à l'intérieur de votre armoire. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace libre pour fermer la porte et pour le(s) contenant(s) à déchets (voir figure A).

FIG. A




PASO 2 / ÉTAPE 2

Con el marco en posición cerrada, inserte los dos tornillos frontales, asegurándose de que el bastidor esté a escuadra con la parte delantera del gabinete (Ver figura B).

Le cadre en position fermée, insérez les deux vis du devant en vous assurant que le cadre soit à égalité avec le devant de l'armoire (voir figure B).

FIG. B



PASO 3 / ÉTAPE 3

Si hay suficiente espacio libre, instale (2) tornillos traseros (Ver figura C-1).

Nota: Si la estructura impide el acceso a los tornillos traseros, retírela tirando de ella y levantándola de las correderas.

Si su producto tiene correderas de extensión completa, retire el bastidor soltando los dispositivos de bloqueo (Vea figura C-2). Presione un lado hacia arriba y el otro hacia abajo.

Finalmente, reemplace el bastidor en las correderas, luego coloque los contenedores de desechos en el bastidor metálico y la habrá finalizado la instalación.

S'il y a suffisamment d'espace libre, installez les (2) vis arrière (voir figure C-1).

Note : Si le cadre empêche d'accéder aux vis arrière, enlevez-le en le tirant et en le levant des côtés.

Si votre produit comporte des glissières pleine extension, enlevez le cadre en désengageant les gâchettes (voir figure C-2). Appuyez sur un côté vers le haut et sur l'autre côté vers le bas.

Puis, remplacez le cadre dans les glissières et placez le(s) contenant(s) à déchets dans le cadre métallique. L'installation est terminée.

FIG. C-1




FIG. C-2

